

CONSEJOS PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN EL HOGAR

Recomendación para minimizar el consumo de energía en los electrodomésticos del hogar:

- A. Cocina, Secadora de ropa y Calentador de agua y equipos de Aire Acondicionado
- B. Refrigeradora, Lavadora, Microondas y Horno Tostador
- C. La iluminación, Televisión y Planchan, Pequeños Electrodomésticos.

Se recomienda reducir el consumo con cada aparato y desconectar los equipos que poseen indicador (led).

A) La Cocina eléctrica, secadora de ropa y calentador de agua, tienen consumo elevado y deben usarse siguiendo las recomendaciones del fabricante. Si se instala equipos que funcionan con gas, su costo de utilización es menor.

B) El Refrigerador y Aire Acondicionados:

- Evitar fugas en los empaque del refrigerador, no se debe abrir constantemente, ya que es la forma de mayor consumo eléctrico.
- Aire Acondicionado, Usar a temperaturas altas, o del centro, pero no en las más bajas (Los tipo Inverter son de menor consumo de energía que otro tradicional).



C) La Televisión de pantalla plana tipo LED, consume menos que las LCD o Plasma.

- La Plancha (se recomienda utilizarla una vez por semana).
- Los focos LED consumen menos energía que los focos llamados de horno, por lo que es recomendable sustituirlos.



FOCO DE HORNO

FOCO LED